

Bedienungsanleitung

Stand 17.06.2016

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den Installateur und den Konsumenten.

Bitte aufmerksam vor Installation und Benutzung der Duschtrennung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für eine duka-Duschtrennung entschieden haben. Damit haben Sie ein hochwertiges Qualitätsprodukt erworben, denn unsere Produkte unterliegen höchsten Qualitätskriterien und ständigen Kontrollen.

Damit Sie lange Freude an Ihrer duka-Duschtrennung haben und eine einwandfreie Funktion gewährleistet wird, bitten wir Sie, sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Sie dient gleichzeitig für die einwandfreie Installation der Duschtrennung und soll daher dem Installateur während der Installation zur Verfügung gestellt werden.

Wir bitten Sie besonderes Augenmerk auf die „Sicherheitshinweise“ zu legen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die mitgelieferten Unterlagen Ihrer duka Duschtrennung für spätere Fragen sowie evtl. Garantiefragen auf.

A Einleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle Duschabtrennungsmodelle von duka ab dem 17.06.2016. Alle vorherigen Versionen dieses Dokuments verlieren ihre Gültigkeit.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf Duschabtrennungen, die von der duka AG hergestellt und ausgeliefert werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben des mit der Duschabtrennung ausgelieferten Garantiescheins.

duka-Duschabtrennungen werden zur Identifikation mit einem QR-Code-Aufkleber ausgerüstet. Für nähere Informationen beachten Sie bitte unsere Hinweise auf www.duka.it unter „QR-Code“.

duka-Duschabtrennungen werden nach EN 14428 gefertigt und getestet. Die entsprechende CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Garantieschein, sowie auf der Verpackung der Duschabtrennung.

duka-Duschabtrennungen sind für den Einsatz im Innenbereich/Sanitärbereich als Spritzschutz beim Duschen konzipiert. Eine anderweitige Verwendung ist ausgeschlossen.

B Sicherheitshinweise für die Verwendung der Duschabtrennung

Bitte halten Sie die folgenden Sicherheitshinweise unbedingt ein, da ansonsten die Gefahr eines Glasbruchs und/oder Verletzungsgefahr besteht:

Achten Sie darauf, dass sich im Öffnungs- und Schließbereich der Tür(en) keine festen oder beweglichen Gegenstände wie z.B. Badmöbel, Sanitärkeramik, Badhocker, Wischer, etc. befinden.

Achten Sie darauf, dass sich im Innenbereich der Duschabtrennung im Öffnungs-/Schließbereich der Tür(en) keine Gegenstände, z.B. Brauseköpfe, Seifenschalen, Armaturen, etc. befinden.

Die Kanten von Glasscheiben sind empfindlich. Achten Sie darauf nicht gegen oder auf Glaskanten zu schlagen! Beschädigte Glasscheiben müssen ausgetauscht werden, da sie spontan brechen können!

Vor, während und nach dem Duschen besteht im Duschbereich, sowie außerhalb der Duschabtrennung Rutschgefahr.

Wählen Sie eine Wassertemperatur, mit der ein Verbrühen ausgeschlossen ist.

In die Duschabtrennung dürfen keine strombetriebenen Geräte mit hineingenommen werden.

Achten Sie darauf, dass beim Öffnen und Schließen der Tür(e)n keine Körperteile, z.B. Finger, Zehen, etc. eingeklemmt werden.

Lassen sie (kleine) Kinder, kranke oder behinderte Menschen nie unbeaufsichtigt duschen.

Personen mit Herzschrittmacher sollten bei allen Modellen mit Türmagnet bzw. Magnetleiste einen Abstand von 10 cm zum Magneten einhalten. Der Magnet könnte einen Herzschrittmacher beeinflussen.

C Sicherheitshinweise für die Installation der Duschabtrennung

Bitte halten Sie die folgenden Sicherheitshinweise unbedingt ein, ansonsten besteht die Gefahr des Glasbruchs und/oder erheblicher Personen- und Sachschäden.

Beachten Sie die Installationshinweise der mit der Duschabtrennung ausgelieferten Montageanleitung. Die Installation von Duschabtrennungen darf nur durch einen anerkannten Fachmann ausgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch!

Das mit der Duschabtrennung mitgelieferte Montageset ist für die Montage an massiven Wänden und Decken, z.B. Beton- und Mauerwerkbaustoffe, geeignet. Für Wände anderer Bauart muss dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden.

Achtung: Kontrollieren Sie grundsätzlich die Beschaffenheit der Wände und Decken auf ausreichende Tragfähigkeit, sowie die Lage von Licht-, Gas- und Wasserleitungen. Vermeiden Sie unbedingt Leckagen und das Anbohren von Leitungen und Rohren durch die Installation. Wir empfehlen die Installation zu zweit auszuführen.

Überprüfen Sie die Duschabtrennung vor der Installation auf Transportschäden. Für Schäden an bereits installierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch.

Duschabtrennungen aus Echtglas müssen zum Schutz des Konsumenten mit Einscheibensicherheitsglas „ESG“ lt. EN 14428 ausgerüstet sein. ESG zeichnet sich durch höhere Bruchfestigkeit als normales Glas aus und zerfällt im Fall eines Bruchs in kleine Stücke, die ein geringeres Verletzungsrisiko für den Benutzer aufweisen als gewöhnliches Glas mit seinen scharfen Splintern.

Überprüfen Sie vor der Installation die Glasscheiben auf Beschädigungen. Beschädigte Scheiben dürfen nicht eingebaut werden, da sie spontan brechen können! Die Kanten von Glasscheiben sind empfindlich und sind vor Beschädigungen zu schützen. Nicht gegen oder auf Glaskanten schlagen!

Alle Gläser und Elemente sind grundsätzlich vorsichtig zu bewegen, nicht abrupt abzusetzen oder auf eine Ecke zu stellen. Zum Abstellen ist ein geeigneter Untergrund zu wählen, z.B. die Verpackung der Duschtrennung oder ähnliches.

Alle Oberflächen sind vor scharfen, spitzen oder kratzenden Gegenständen zu schützen, da sie sonst beschädigt werden können.

Bei Türen ist darauf zu achten, dass sich im Öffnungs- und Schließbereich der Tür(en) keine festen oder beweglichen Gegenstände wie z.B. Badmöbel, Sanitärkeramik, Badhocker, etc. befinden. Im Innenbereich der Duschtrennung ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände, z.B. Brauseköpfe, Seifenschalen, Armaturen, etc. im Öffnungs-/Schließbereich der Tür(en) installiert werden.

Die Reihenfolge der Installation erfolgt entsprechend der mit der Duschtrennung mitgelieferten Montageanleitung und ist einzuhalten. Hinweise in der Montageanleitung auf Rechts- bzw. Linkseinbau oder reversiblen Einbau sind zu beachten. Duschtrennungen, die nur für eine Einbauart (rechts oder links) konstruiert wurden, dürfen nur in dieser Einbauart montiert werden.

Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkäufer, bei dem Sie die Duschtrennung bezogen haben.

Beachten Sie die Angaben in der Montageanleitung zur korrekten Abdichtung der Duschtrennung.

Beachten Sie beim Abdichten grundsätzlich die Beschaffenheit und das Material der Wand und der Duschtwanne bzw. des Bodens und passen Sie die Abdichtung den Erfordernissen gegen eine Wasserinfiltration in das Bauwerk an.

Passen Sie den Dichtstoff entsprechend den Erfordernissen an. Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche Dichtstoffe. Sofern es die Einbausituation zulässt, empfehlen wir zum Abdichten der Duschtrennung Silikonichtstoffe mit antibakterieller und antifungizider Wirkung.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise des Dichtstoffherstellers!

D Entsorgung des Verpackungsmaterials

duka nimmt nachhaltige Wertstoffströme ernst und setzt INTERSEROH- sowie RESY-zertifiziertes Verpackungsmaterial ein. Tragen Sie zu einer umweltgerechten Wiederverwertung bei. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial getrennt über Ihr örtliches Recyclingsystem.

E Wartung, Pflege, Ersatzteile, Reinigung

Bitte beachten Sie, dass wir bei aller Umsicht nicht jeden Reinigungsfall und jede Anwendung einbeziehen können. Wenden Sie sich bei speziellen Fragen daher bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Reinigungsmittelhersteller, die Ihnen entsprechend weiterhelfen können.

Scharniere, Führungsschienen und andere bewegliche Teile Ihrer Duschtrennung sollten nach der Reinigung auf ausreichende Fettung überprüft und ggf. nachgefettet werden. Verwenden Sie nur säurefreie Fette. Wir empfehlen Silikonfett oder haushaltsübliche Vaseline.

Defekte Elemente der Duschtrennung sollten für eine einwandfreie Funktion ersetzt werden. Eine Übersicht der Ersatzteile können Sie der Explosionszeichnung in der Montageanleitung entnehmen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich an den Verkäufer Ihrer Duschtrennung, der Ihnen die notwendigen Ersatzteile beschafft. Details zur Ersatzteilbeschaffung entnehmen Sie bitte dem Garantieschein.

E.1 Grundsätzliches

Moderne Duschtrennungen bestehen aus einer Vielzahl von Materialien:

Brillantes Echtglas oder hochwertiges Kunststoffglas, ausgesuchte Metalle wie Aluminium und Edelstahl, technische Kunststoffe, Chromapplikationen, kugelgelagerte Laufrollen und vieles mehr. Ihnen allen ist gemeinsam, dass bei der Reinigung möglichst auf aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme und Tücher verzichtet werden muss. So wie z.B. die Lackierung und Anbauteile eines Fahrzeugs, so sind auch die Oberflächen und Komponenten Ihrer Duschtrennung vor Beschädigungen zu schützen. Wird dies berücksichtigt, behalten Sie ein langes Produktleben lang ihr ursprüngliches Aussehen und ihre Funktion bei.

E.2 Regelmäßige Reinigung

Bitte reinigen Sie Ihre Duschtrennung regelmäßig. Orientieren Sie sich dabei an der Häufigkeit der Benutzung, den Wasserwerten in ihrem Haushalt und dem Verschmutzungsgrad der Duschtrennung. Vermeiden Sie unbedingt, dass sich Kalk auf der Duschtrennung ablagert. Kalk ist selbst in weichem Wasser vorhanden und kann, wenn er sich festgesetzt hat, nur noch schwer, in einigen Fällen gar nicht mehr entfernt werden.

Wir empfehlen für die regelmäßige Reinigung grundsätzlich unseren speziell abgestimmten Reiniger Pronett, der über den Fachgroßhandel erhältlich ist. Ansonsten verwenden Sie bitte für die regelmäßige Reinigung einen handelsüblichen Reiniger für Duschtrennungen.

Beachten Sie, dass der verwendete Reiniger nicht stark sauer oder alkalisch eingestellt ist. Vermeiden Sie unbedingt oxydative, chlorhaltige und scheuernde Reiniger.

Lassen Sie den Reiniger nicht auf metallischen Oberflächen wie z.B. Profilen oder Scharnieren, auf Kunststoffoberflächen oder auf Dichtungen und Gummileisten einwirken oder eintrocknen. Dies kann zu irreversibler Fleckenbildung führen, da die Oberflächen angegriffen werden. Spülen Sie den Reiniger mit ausreichend Wasser von den Oberflächen ab und trocknen Sie die Duschatrennung anschließend, um die Bildung von Wasserrändern (Kalk) zu vermeiden.

E.3 Glas-Duschatrennungen mit und ohne Oberflächenausrüstung ProCare oder PROTECT *(Diese Hinweise gelten nicht für Duschatrennungen mit Kunststoffgläsern!)*

Echtglas mit Oberflächenausrüstung ProCare oder PROTECT bieten bereits eine hilfreiche Unterstützung bei der Reinigung. Beide Oberflächenausrüstungen schützen das Glas und lassen Wasser leichter ablaufen. Dadurch bleibt weniger Wasser auf den Gläsern liegen und die Ansammlung von Kalk wird erschwert. Allerdings müssen auch ProCare- und PROTECT-geschützte Gläser regelmäßig, je nach Nutzung, Wasserwert und Verschmutzung, gereinigt werden (vgl. Punkt E.2 *regelmäßige Reinigung*).

Achten Sie bei allen Gläsern darauf, dass Sie keine scheuernden Reiniger und keine scheuernden Schwämme oder Tücher verwenden. Dies kann zu Kratzern auf dem Glas führen und bei Gläsern mit ProCare oder PROTECT den Glasschutz angreifen und inaktivieren.

Sollten sich auf den Gläsern hartnäckige Verschmutzungen gebildet haben, versuchen Sie zunächst mit einer milden Essiglösung (weißer Haushaltssessig) diese anzulösen und anschließend mit viel Wasser wegzuspülen.

Alternativ können bei Echtgläsern ohne Oberflächenausrüstung und bei Echtgläsern mit ProCare auch handelsübliche Kalkentferner eingesetzt werden (ACHTUNG: nicht bei Gläsern mit PROTECT!). Auch hier bitte die Verschmutzung zuerst anlösen und anschließend mit viel Wasser wegzuspülen. Danach führen Sie bitte eine Reinigung wie unter Punkt E.2 beschrieben durch.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Essiglösungen oder Kalkentferner nicht auf andere Oberflächen und Bauteile der Duschatrennung gelangen, diese können dadurch angegriffen und irreversibel geschädigt werden und Flecken auf der Oberfläche hinterlassen.

E.4 Duschatrennungen mit Kunststoffgläsern

Achten Sie bei Kunststoffgläsern unbedingt darauf, dass Sie keine scheuernden Reiniger und keine scheuernden Schwämme oder Tücher verwenden. Dies kann zu Kratzern auf dem Kunststoffglas führen.

Kunststoffgläsern dürfen nicht mit Essig, Kalkentferner oder anderen aggressiven Reinigern behandelt werden. Dies führt zu Eintrübungen und Schlierenbildung auf der Oberfläche. Einige Chemikalien, wie z.B. Nagellackentferner können sogar das Kunststoffglas angreifen. Achten Sie darauf, dass diese nicht mit der Duschatrennung in Berührung kommen.

Ansonsten gelten die Ratschläge unter Punkt E.2.

E.5 Nach dem Duschen

Ziehen Sie die Gläser Ihrer Duschatrennung nach jedem Duschvorgang mit einer Gummilippe ab und trocknen Sie die restlichen Oberflächen von Wassertropfen, um die Bildung von Wasserrändern (Kalk) zu unterbinden. Lüften Sie regelmäßig und ausreichend um einer Schimmelbildung vorzubeugen.

F Produktdokumentation, Rückbau und Entsorgung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, die Montageanleitung und den Garantieschein gut auf. Sie enthalten wichtige Informationen zu Installation, Bedienung, Reinigung, Ersatzteilbeschaffung und Garantie Ihrer Duschatrennung.

Der Rückbau der Duschatrennung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Anweisungen der Montageanleitung.

dukannimmt nachhaltige Wertstoffströme ernst und setzt für seine Duschatrennungen wiederverwertbares Qualitätsmaterial ein. Tragen Sie zu einer umweltgerechten Wiederverwertung bei und führen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Nutzungsdauer einer geregelten Verwertung zu.